

### 家居電話服務使用手冊

### 來電顯示

來電者資料如果已被記錄在電話簿中,來電時即可顯示來電者名字及電話號碼。

註:「來電顯示」功能不適用於從公眾電話打出的電話、海外來電、「資料不詳」的來電及來電待接中的第三方來電。

## 來電待接

你可以於通話中接聽其他來電。當聽到電話發出特別提示響聲代表有新來電。

### 操作步驟

要接聽新來電:按"Flash"或"切線"鍵

- 暫停功能:按# 1 7
- 恢復功能:按按117

## 電話會議

你最多可跟 2 位朋友同時通話,進行 3 人會議。

### 操作步驟

- 通話中,按"Flash"/"切線"鍵 + 第 3 人的電話號碼
- 接通後,再按"Flash"/"切線"鍵,即可開始3人會議。

Version dated: 3/12/2014



## 拒接停示來電

你可拒絕接聽沒有來電顯示的電話。

### 操作步驟

• 暫停功能:按 **# 7** 6

• 恢復功能:按**\*** 7 6

註:「拒接停示來電」功能不適用於從公眾電話打出的電話、海外來電及「資料不詳」來電。

## 完全停止示號

你可以於撥出電話時把你的電話號碼保密,對方將看不到你的來電號碼。

### 操作步驟

按次暫停功能:按 1 3 5 7 + 電話號碼 (即恢復顯示你的來電號碼)

# 快速撥號

你可儲存最多8個常用的聯絡人電話號碼,,輸入後只需按代碼即可撥出號碼。

# 操作步驟

預設電話號碼:按 \* <sup>9</sup> <sup>2</sup> + 輸入代碼(2-9) + 電話號碼 (可輸入最長 16 個位) + #

撥出已儲存的電話號碼:按代碼(2-9) + #

更改已儲存的電話號碼:只需重複以上的預設電話號碼步驟即可更新預設號碼

Version dated: 3/12/2014



## 來電轉駁

你可以將所有來電轉駁至本地任何一個電話號碼。

### 操作步驟

#### 轉駁所有來電:

- 啟動功能:按 \* 0 5 + 欲轉駁之號碼 + #
- 取消功能:按#05

#### 於電話正在使用時轉駁來電:

- 啟動功能:按 \* <sup>2</sup> <sup>5</sup> + 欲轉駁之號碼 + \*
- 取消功能:按 # 2 5

#### 於無人接聽電話時轉駁來電:

- 啟動功能:按 \* 3 5 + 欲轉駁之號碼 + \*
- 取消功能:按 # 3 5

## 請勿干擾

若你不想受來電騷擾,可啟用「請勿干擾」功能。來電者會聽到線路繁忙訊號,同時,你仍可如常打出電話。

# 操作步驟

- 暫停功能:按 # 2 9
- 恢復功能:按 \* 2 9